

# Rollomat

## Mozgólépcsők és mozgójárdák tisztítószer

### Tulajdonságok

A Rollomat egy speciális tisztítószer, amelyet kimondottan a mozgólépcsők és mozgójárdák gépi tisztítására fejlesztettek ki. A tisztítóoldat a kifújás után besűrűsödik, ezáltal nem folyik illetve csöpög le a lépcsők aknájába. Oldja az olajos, szíros valamint az abban kötött szennyeződések, optimálisan nedvesít.

### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5%, foszfátok 5-15%, vízbázisú oldószer, adalékszer, illatanyagok.  
pH-érték (koncentrátumban): kb. 10                      pH-érték (felh. kész oldatban) kb. 9,5

### Felhasználási terület

Könnyű fémből készült mozgólépcsők és mozgójárdák gépi tisztításához, súroló-szívó eljárásban.

### Felhasználás

Adjuk a felhasználásra kész oldatot a gép tartályába és súroló-szívó eljárásban tisztítsuk meg a mozgólépcsőt illetve a mozgójárdát.

A lépcsőfokok bordáiban lévő makacs szennyeződések először szárazon, kefével távolítsuk el. A maradék szennyeződést magasnyomású mosóval oldjuk. Ügyeljünk arra, hogy az oldat ne csöpögjön a lépcsők aknájába. Végül súroló-szívó eljárásban dolgozzuk át a felületet.

#### Súroló-szívó eljárás:

1 litert adunk 10 liter hideg vízhez.

#### Magasnyomású mosó:

hígítás nélkül - 1 litert adunk 5 liter hideg vízhez (előkezeléshez).

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.



**Gépi  
tisztítás /  
Ipari-  
tisztítás**

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Súroló-szívó eljárás: az éppen használt géptől függ

Magasnyomású mosó: 20 ml

**Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!**

### Kiszerezés

10 literes kanna  
200 literes hordó

Cikkszám: j 10 05 10  
Cikkszám: j 10 05 72

