



Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél



Termék	420103
Rendszer	S1 – Folyékonyszappan rendszer
Szín	Színtelen
Appearance	Gel
Scent	Alcohol smell
Mennyiség/űrtartalom	1000 ml
Number Of Doses	≈1000

Előzze meg a fertőzéseket a rendkívül hatékony, 80% (v/v) denaturált szeszt tartalmazó, lemosást nem igénylő Tork alkoholos kézfertőtlenítő gél segítségével. Gyorsan fertőtleníti a kezét. Ez a leghatékonyabb fertőtlenítő gélünk: formulája kifejezetten gyakori használatra készült, így nem ragad tőle a kéz. Különösen egészségügyi használatra alkalmas, még a bemosakodókban is. Könnyen használható a Tork folyékonyszappan-adagolókkal, megfelelő kézhigiénéért biztosítva mindenkinek.

Rendkívül hatékony összetétel rendszeres használathoz. Megfelel az EN 1500, az EN 12791 és az EN 14476 szabvány előírásainak

Könnyen elosztható, hidratál, de nem ragad tőle a kéz

A zárt rendszerű flakon és az egyszer használatos pumpa megfelelő higiénéért biztosít, és csökkenti a keresztfertőzés kockázatát

Fenntarthatóság: A zsugorodó utántöltő flakonnak köszönhetően kevesebb hulladék keletkezik. Prémium minőség: Hidratáló összetevőket tartalmaz, azonban nem hagy ragadós nyomot, így valóban alkalmas a gyakori használatra.

A biocideket körültekintően használja. Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékinformációkat.

Szállítási adatok

	Fogyasztói egység	Szállítói egység	Raklap
SCC	7322540754124	7322540754131	7322540759105
Darab	1	6	480
Fogyasztói egységek	-	6	480
Magasság	246 mm	260 mm	1450 mm
Szélesség	91 mm	196 mm	800 mm
Hossz	93 mm	290 mm	1200 mm
Mennyiség/űrtartalom	2,1 dm ³	14,8 dm ³	1,2 m ³
Nettó tömeg	845 g	5,1 kg	405,6 kg
Bruttó tömeg	891 g	5,6 kg	447,2 kg
Alapanyag	Műanyag zacskó	Karton	-

Válasszon adagolót



511055 560008 560000

Alternate Products



420101 420110 590101

Bőrápolás

Összetevők

Hatóanyag

80% (w/w) Ethanol, Denaturated

Egyéb összetevők

Alcohol Denat
Víz
Panthenol
Glicerin
Cetyl Alcohol
Propilén-glikol
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer
Aminomethyl Propanol

pH

n. a.

Használati utasítás

Használat előtt mossa és törölje szárazra a kezét.
Általános higiéniai felhasználásra:
Vigyen fel 1-2 adagot a (teljes) kézfejre, majd dörzsölje be addig, amíg a kézfej meg nem szárad (ez nagyjából 15-30 másodperc).
Az EN 1500 szabványnak megfelelő fertőtlenítéshez:
Fűjön 3 ml-t a termékből, oszlassa el egyenletesen, majd dörzsölje be 30 másodpercen át, amíg a kézfej meg nem szárad.

Minőségét megőrzi

36 hónap, a felnyitástól számított 6 hónap.
Az eredeti tárolóedényben tárolandó
Ne tegye ki túlzottan erős napsugárzásnak
Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek.

Kezelési útmutató

A fertőtlenítőszereket körültekintően használja. Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékinformációkat. Kerülni kell a szembe jutást. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni (legalább 10 percen át), és orvoshoz kell fordulni. Bővebb információ a biztonsági adatlapon olvasható.

Jogszabályi követelmények

A Tork márkanéven forgalmazott termékek megfelelnek a biocid termékekről szóló 528/2012/EU rendeletnek, és jóváhagyták emberi higiéniai célra történő felhasználásukat. A termékeket minden olyan országban nyilvántartásba vettek és hitelesítették, ahol a termékek kereskedelmi forgalomban vannak. A termékek megfelelnek az 1907/2006/EK (REACH) rendelet és a módosítások előírásainak. A nem biocid jellegű összetevők megfelelnek a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet előírásainak, és az értékelés alapján normál és észszerűen előrelátható körülmények között az emberi egészségre ártalmatlannak minősülnek. A biocid termékek előállítása helyes gyártási gyakorlatok (GMP-k) alapján történik.

Regisztráció Biocid termékek

DE: N-65875
BE: NOTIF1027
DK: PR. Nr. 2418567
EE: 1346/15
FI: 433165
LUX: 69/15/L
HU: JKF/3271-3/2015.
LT: Nr. 11 (11.1)-(A-01PNO601555-15-101)-BSV-7039
LV: LV04062015/4039
NL: 14711N, 2016. június 1-ig
NO: 321952
SE: 534970-9
SK: bio/684/D/15/CCHLP
IRL: Pcs no 98098

Tanúsítványok

ISO 2271 (Helyes gyártási gyakorlat)
ISO 9001 és 13485 (Minőségirányítási rendszerek)

Biztonsági adatlap

A termék biztonságos használata és kezelése érdekében kövesse a biztonsági adatlapon feltüntetett ajánlásokat. Az ajánlások a Tork webhelyén minden előírás szerinti helyi változatban megtalálhatók az adott régiókra vonatkozó meglévő jogi előírások (Európában pl. a CLP-rendelet) alapján.

Version

1

Mikrobiológiai adat				
Elenáló	Tesztelési módszer	Tesztelési körülmények	Test Durations	Tesztelési leírás
Baktérium	EN 1500: higiéniai kézbedörzsölő	3 ml	30 másodperc (EN 1500)	E. coli K12
	EN 13727: Baktériumölő hatás az egészségügy területén	Szennyezett körülmények, például vér	15 másodperc	S. aureus, E. coli K12, P. aeruginosa, E. hirae
	EN 1040: Alapvető baktériumölő hatás	Tiszta körülmények	15 másodperc	S. aureus, P. aeruginosa
	EN 1276: Baktériumölő hatás az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken	Szennyezett körülmények	15 másodperc	S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, E. hirae, MRSA, VRE
Élesztő és gomba	EN 1275: Alapvető fungicid vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatás	Tiszta körülmények	30 másodperc, 2 perc	C. albicans (30 mp) és A. niger (2 p)
	EN 13624: Vizsgálat a gyógyászati területen használt eszközök kémiai fertőtlenítőszerrel gombaölő hatásának értékelésére	Szennyezett körülmények, például vér	30 másodperc, 1 perc	C. albicans (30 mp) és A. niger (1 p)
	EN 1650: Fungicid hatás az élelmiszer-, az ipari, a háztartási és az intézményi területeken	Szennyezett körülmények	30 másodperc, 2 perc	C. albicans (30 mp) és A. niger (2 p)
Mycobaktérium	EN 14348: Vizsgálat a gyógyászatban használt kémiai fertőtlenítőszerrel – beleértve az eszközfertőtlenítőket – mikrobaktericid aktivitásának értékelésére	Szennyezett körülmények, például vér	60 másodperc, 15 másodperc	M. avium (60 mp) és M. terrae (15 mp)
Vírusok	EN 14476: Az embergyógyászatban használt fertőtlenítőszerrel és antiszeptikumokkal virucidvizsgálata	Tiszta körülmények	30 másodperc, 1 perc, 2 perc	Rágcsálókban élősködő norovírus (30 mp), adenovírus (1 p) és poliovírus (2 p)

Elérhetőség

Kálmán Barnóczky
Munkahelyi telefonszám:
+361 920 0188
Munkahelyi mobiltelefonszám:
+36303717776
E-mail-cím:
barnoczky.kalman@logoboxkft.hu